

Čištění a údržba polypropylenových a polyesterových kusových koberců

BRENO
KOBERCER • PVC

Při údržbě kusových koberců je nejdůležitější jejich pravidelné vysávání, okamžité odstranění skvrn a důkladné hloubkové čištění nejméně jednou za rok. Pravidelným vysáváním odstraníte nečistoty dříve, než proniknou do vlasu koberce a poškodí vlákna. Vysávat stačí jednou týdně, pokud je však koberec vystaven vyšší frekvenci pohybu osob, vysávejte i několikrát týdně.

Pokud při pravidelném vysávání objevíte skvrnu, okamžitě ji odstraňte vlhkým hadříkem nebo jemným čističem, aby na koberci skvrna nezanechala neodstranitelné stopy a aby se zabránilo zápachu.

Hloubkové čištění koberce odstraní veškerou zašlapanou špínu, než se však do něj pustíte ověřte si, že daný čisticí prostředek je pro tento typ koberce vhodný, špatně zvolená technika nebo nevhodný čistič může snížit životnost koberce nebo jej zcela znehodnotit. V případě, že si nejste zvoleným čisticím prostředkem jisti, kontaktujte profesionální firmu na čištění koberců.

Pokud jsou na koberci umístěny těžší kusy nábytku, použijte na jejich nohy plastové chrániče a nábytek občas přemístěte. Zabráníte tak vytvoření trvalých výtlačků vlasu koberce.

Omezte také působení přímého slunečního svitu na koberec. Zabráníte tak vyblednutí a barvy zůstanou svěží.

V případě vyčnívajících slabých vláken jednotlivá vlákna nevytahujte, ale opatrně zastříhnete.

Tipy na odstraňování skvrn na polypropylenových a polyesterových kobercích

Vylité tekutiny: na odstranění těchto skvrn použijte bílé papírové ubrusky (bez barev-

ných prvků) nebo suché bílé hadříky, které tekutinu okamžitě vysají.

Skvrnu nedrhnete, mohlo by dojít k narušení struktury vláken. Po odstranění skvrny na místo přiložte čistý ručník a přitlačte, dokud není místo suché.

Pokud je skvrna způsobena **polotuhou látkou**, nejprve použijte lžičku, kterou hmotu z vláken koberce opatrně vyškrabejte.

Pokud je skvrna způsobena **pevnou sypkou látkou**, pak předtím, než se ji pokusíte vyčistit, místo důkladně vysajte.

Poté naneste malé množství běžně prodávaného odstraňovače skvrn na čistý suchý hadřík. S chemickým přípravkem zacházejte opatrně a před samotným čištěním vyzkoušejte jeho reakci na rubové straně koberce, chvíli počkejte a ověřte si, zda je barva stálá.

Pokud se po nanesení přípravku změnila barva vláken, použijte něco jemnějšího, např. naředěný vinný ocet.

Poté, co skvrnu odstraníte, namočte čistý hadřík do studené vody a vytřete z vláken zbytky nečistot a čisticího přípravku, kterým jste skvrnu odstraňovali. Na závěr místo důkladně vysušte suchým hadrem.

Káva, kečup, čokoláda: K odstranění nejprve použijte papírový ubrousek a poté skvrnu vytřete suchým hadříkem nebo houbičkou a teplou vodou. V případě nutnosti použijte zředěný čisticí prostředek a nechte jej několik hodin působit. Nakonec skvrnu důkladně vymyjte čistou vodou.

Po odstranění skvrny postupujte stejně jako v předchozím případě, namočte čistý hadřík do studené vody a vytřete z vláken zbytky nečistot a čisticího přípravku. Na závěr čištěné místo vysušte suchým hadříkem.

Všeobecná upozornění viz druhá strana.

Údržba a čištění vlněných kusových koberců

BRENO
KOBERCER • PVC

Vlastnosti vlněného koberce

Přírodní vlákno – střížní vlna – dýchá, absorbuje vlhkost a v případě suchého vzduchu v interiéru ji předává zpět do ovzduší. Přírodní vlastností kvalitní střížní vlny je obsah tuku, který částečně odpuzuje nečistoty a dává vlasu elasticitu. Každý vlněný koberec nejprve pouští vlas – jedná se o uvolňování zbytkového vlákna, což je přirozený jev, nikoli vada (např. při vysávání lze nasbírat plný sáček vysavače, avšak při jeho zvážení se bude jednat o několik málo gramů, což je hluboce pod normou stanovenou tolerancí). Při běžném použití a správné údržbě po 3–4 měsících uvolňování nebude tolik znatelné nebo zcela ustane.

Péče o vlněný koberec

Dlouhou životnost vlněného koberce podpoříte správným zacházením. Koberce nejvíce poškozují vlhkost, dlouhodobé nečistoty a nesprávná údržba.

Podklad pod kobercem má být plochý, rovný a zcela suchý. Nerovnosti se časem do koberce obtisknou a vlhkost způsobí rozvoj plísní. Koberec nezatežujte velmi těžkým nábytkem. Na nohy židlí a stolů připevňte ochranné podložky. Přímo na koberec nikdy nepokládejte nádoby s pokojovými květinami, které zaléváte. Může dojít k nevratnému poškození vlasu koberce, zpuchření vláken pod květináčemi nebo vytvoření plísně. Koberec nikdy neklepejte na klepadle. Části koberce ležící na

hraně se mohou popotahováním a klepáním poškodit a může docházet k uvolňování uzlů. Zamezte přímému slunečnímu záření na koberec, může docházet ke změnám barev. Pod kusový vlněný koberec použijte protiskluzovou podložku. Předjedete deformaci koberce, ochráníte jeho spodní stranu a zamezíte jeho pohybu. U vlněných koberců postačí jednoduché vysávání prováděné po směru vlasu. Nepoužívejte rotační kartáče vysavače, které by mohly koberec poškodit.

Odstraňování skvrn

Používejte prostředky určené pro čištění vlny (např. Dr. Schutz – Alibaba). Nepoužívejte čističe pro koberce ze syntetických materiálů, vlněné koberce tím mohou být nevratně poškozeny. Tekutou nečistotu pouze odsajte čistou textilií, koberec nikdy netřete. Prostředek na čištění vždy nanášejte od okraje skvrny do jejího středu, skvrna se tak nezvětšuje. Několik minut nechte působit a odsajte. Barevnou stálost před čištěním opatrně vyzkoušejte na rubové straně nebo okraji koberce. Na znečištění pivem nebo limonádou použijte slabší roztok octa a čističe na vlnu. Mastné skvrny a skvrny od bílkovin odstraňte vlažnou mýdlovou vodou nebo roztokem prostředku na čištění vlny. Žvýkačku nejprve zmrazte speciálním sprejem, vyrolte a rozmělněte, zbytky nasucho vykartáčujte a vysajte. Vosk ze svíček odstraňujte velmi opatrně nepřilíhající horkou žehličkou, kterou přiložte na savý papír (piják).

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY TYPY KOBERCŮ:

Robotické vysavače jsou určeny téměř výhradně na hladké typy podlah. To znamená, že budou účinné hlavně na dřevěných, PVC, vinylových, laminátových podlahách, jakož i na linoleu, dlažbě, korku, či marmoleu. Koberce vysávají výkonnější robotické vysavače (s lepším náhonem, turbo funkcí, odolnějšími kartáči), a to také jen pokud je koberec nízký (s krátkým vlasem). Pokud vlastníte koberec s vyšším vlasem či kusový koberec, v žádném případě nenechávejte robotický vysavač bez dozoru, mohl by nenávratně poničit jak koberec, tak sebe.

Koberce vždy pokládejte na rovnou, suchou a hladkou plochu. Pokud koberec klouže, položte jej na protiskluznou podložku, která zamezí pohybu koberce po podkladu.